

Universal Remote Interface

3470006 URI LS2

speedsignal GmbH
 Äußere Oberaustraße 20
 D-83026 Rosenheim
 Fon 08031 23399-0
 Fax 08031 23399-10
 info@speedsignal.de
 www.speedsignal.de

Das Interface vereinfacht den Einbau eines Nachrüstradios in verschiedene Fahrzeuge. Neben der Bereitstellung der Standardsignale Zündung, Tachosignal, Displaybeleuchtung und Rückfahrsignal ermöglicht es die Nutzung von serienmäßigen Lenkradtasten. Die vorkonfektionierten Kabelsätze erleichtern den Einbau.



Programmierung der DIP - Schalter										
DIP Schalter 1 – 4 unterstützte Audiogeräte	#	DIP 1 – 4 0 entspr. OFF 1 entspr. ON				DIP 5 – 8 0 entspr. OFF 1 entspr. ON				DIP – Schalter 5 – 8 unterstützte Fahrzeuge
		1	2	3	4	5	6	7	8	
-	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1 Peugeot 207 ab 05.2006, 307 ab 2005, 308 ab 2007, 407 ab 09/2004, 807 ab 2002, Expert
Alpine	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2 Citroen C 4, C 5 ab 2005, C8, Jumpy; Fiat Scudo wie (1), mit PDC
Kenwood	3	1	1	0	0	1	1	0	0	3 Lancia Musa, Ypsilon, Fiat Chroma, Stilo, Grande Punto, Idea
JVC	4	0	0	1	0	0	0	1	0	4 Fiat 500, Alfa Mito (Blue&Me)
Blaupunkt	5	1	0	1	0	1	0	1	0	5 Alfa Brera, Alfa Spider 159, Fiat Bravo (Blue&Me)
Clarion	6	0	1	1	0	0	1	1	0	6 Alfa 156, Alfa 147, GT
Panasonic	7	1	1	1	0	1	1	1	0	7 Alfa 159 ab 05, Brera ab 05, Spider (939) ab 06
Zenec	8	0	0	0	1	0	0	0	1	8 Fiat Ducato ab 06; Peugeot Boxer, Citroen Jumper
Eclipse	9	1	0	0	1	1	0	0	1	9 Chrysler 300C (ohne Ansteuerung Verstärker), Dodge Charger, Caliber, Jeep Limited
-	10	0	1	0	1	0	1	0	1	10 Porsche Cayenne
-	11	1	1	0	1	1	1	0	1	11 Mitsubishi Outlander, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
Grundig	12	0	0	1	1	0	0	1	1	12 -
Sony	13	1	0	1	1	1	0	1	1	13 -
Pioneer	14	0	1	1	1	0	1	1	1	14 -
Becker	15	1	1	1	1	1	1	1	1	15 -

#	Farbe	LED Statusanzeige Signal Beschreibung
1	Grün	Empfang von CAN Nachrichten
2	Gelb	Ausgang „KI15“ aktiv

Pinbelegung 12 pol Molex MiniFit					
Pin	Signal	Typ	Beschreibung	Bemerkung	
1	Kl. 31	I	Masse, GND		
2	Kl. 31	I	Masse, GND		
3	Kl. 58	O *)	Beleuchtung	Ausgang 0 V: Licht aus	Ausgang 12 V: Licht an
4	R	O *)	Rückwärtsgang	Ausgang 0 V: entspricht off	Ausgang 12 V: entspricht on
5	BTP 3.15	O	Becker® Fernbedienung	Zur Fernsteuerung einer Becker® Navigation. (Kammer C3, Pin15)	
6	CAN L	I	CAN LOW		
7	Kl. 30	I	+12V Dauerplus	Das Interface ist für 12V DC ausgelegt.	
8	Mute/HB	O	Mute / Handbremse	GND Ausgang je nach Schalterstellung	
9	Kl. 15	O *)	ACC	Ausgang 0 V: Zündung aus	Ausgang 12 V: Zündung an
10	Speed	O *)	Rechtecksignal, proportional zur Geschwindigkeit	Rechtecksignal 0 .. 12 Volt, ca. 1 Hz per km/h	
11	BTP 3.16	O	Becker® Fernbedienung	Zur Fernsteuerung einer Becker® Navigation. (Kammer C3, Pin16)	
12	CAN H	I	CAN HIGH		
Pinbelegung 4 pol Molex MiniFit					
1	Kl. 31	O	ground, GND		
2	RC5	O	remote control RC5 systems		
3	RC3 In	I	resistor detection (RC3 – input)	Hier die Sensorleitung zu den Lenkradtasten einpinnen.	
4	RC3 out	O	remote control RC3 systems		

*) Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA. Gleichzeitig ist auf einen Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge zusammen von maximal 200 mA zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf (Zündung, Rückfahrsignal) ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden.

Übersicht der vom Radio unterstützten Funktionen

Lenkradtaste im Fahrzeug / Steering-wheel key in vehicle		Radiofunktion / radio device event		Alpine		Pioneer		Kenwood		Clarion		Blaupunkt				Sony		Phonocar		Eclipse		Grundig		Axion			JVC			Macrom		Zenec		Audiovox	
		CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/ CD Radio	Gruppe 2 / Gruppe 3/ Radio	Gruppe 3/ Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/ CD Radio	Gruppe 2 / Gruppe 3/ Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/ Radio	Gruppe 2 / Gruppe 3/ Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/ Radio	Gruppe 2 / Gruppe 3/ Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	
	Lautstärke + / Vol +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lautstärke - / Vol -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Titel + / Track +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Titel - / Track -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senderspeicher + / Preset +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senderspeicher - / Preset -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sendersuche + / Seek +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sendersuche - / Seek -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Band	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senderspeicher + / Preset +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senderspeicher - / Preset -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordner + / Folder +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordner - / Folder -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sendersuche + / Seek +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sendersuche - / Seek -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordner + / Folder +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tel. annehmen / accept call (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tel. ablehnen / Reject call (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tel. (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Quellenwahl / Source	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stummschaltung / Mute	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Band	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ein- / Ausschalten / Power	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sprachwahl / push to talk (PTT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senderspeicher + / Preset +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sendersuche + / Seek +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ordner + / Folder +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Axion Gruppe 1/ Gruppe 1: CR1122D
Axion Gruppe 2/ Gruppe 2: DVD1030 NAV
JVC Gruppe 1/ Gruppe 1: KD-SH1000 und ältere Geräte
/ and older devices
JVC Gruppe 2/ Gruppe 2: KD-R821BT

Blaupunkt Gruppe 1/ Gruppe 1: Orlando MP46 und ältere Geräte / and older devices
Blaupunkt Gruppe 2/ Gruppe 2: Madrid 210, Toronto 410BT
Blaupunkt Gruppe 3/ Gruppe 3: San Francisco 300

✓ : vorhanden / available
(*) : Nur falls vom Radiogerät unterstützt / Only if supported by the radio device